

PRÉCONISATIONS D'INSTALLATION ET D'UTILISATION

- **Une table** préférablement de forme carrée (60 cm à 70 cm de côté). La profondeur ne doit pas dépasser 70 cm car au-delà les enfants n'arrivent pas à accéder à tout l'échiquier.
- **Échiquier** idéalement de 40 cm x 40 cm. Cases de 5 cm x 5 cm pour un jeu typique avec des pièces de taille 5.

Rappel : le coin en bas à droite de l'échiquier, face aux joueurs, doit être une case blanche.

Les numéros de lignes ainsi que les lettres représentant les colonnes sont optionnels.

- **Hauteur de la table :** Idéalement 75 cm.
- **Assise:** Idéalement 45 cm. Confortable non bétonnée, entre 40 et 50 cm maximum de hauteur. Avec un dossier.
- **Matériaux à utiliser :** Ils doivent pouvoir s'inscrire dans la durabilité et résister aux dégradations.

Pour favoriser le développement populaire du jeu , il est essentiel de minimiser l'aspect technique et donc de ne conserver que les éléments structurels basiques !